

INSTRUKCJA PIEŁĘGNACJI



CODZIENNA PIEŁĘGNACJA





Na powierzchni nie gromadzą się niemal żadne zanieczyszczenia – łatwo się ją czyści i konserwuje. Zaleca się usuwanie zabrudzeń zaraz po tym, jak się pojawią, aby utrzymać produkt w jak najlepszym stanie.

Unikaj używania ziarnistych środków ściernych i rozpuszczalników, które mogą uszkodzić powierzchnię produktu. Nie używaj silnych kwasowych środków czystości ani środków do czyszczenia na bazie octu. Aby nie uszkodzić powierzchni, stosuj środki o wartości pH między 3 a 8. Na uporczywe plamy lub kamień możesz stosować lekki roztwór. Przed użyciem nowych środków czyszczących wypróbuj je najpierw na małej powierzchni produktu.

Większość plam spowodowanych codziennym użytkowaniem można usunąć za pomocą produktów przeznaczonych do powierzchni Solid Surface i Acrylic, nakładając je miękką, wilgotną ściereczką (np. bawełnianą lub z mikrofibry) lub miękkim ręcznikiem papierowym. Rdzę i kamień można usunąć za pomocą wilgotnej szmatki z dodatkiem środka czyszczącego przeznaczonego do tego typu zanieczyszczeń. Po zastosowaniu środka czyszczącego dokładnie spłucz całą powierzchnię ciepłą wodą w celu usunięcia detergentu i osusz wszystkie mokre powierzchnie miękką bawełnianą ściereczką lub ściereczką z mikrofibry.

UPORCZYWE PLAMY





Uporczywe plamy po kosmetykach, kawie, winie, popiele papierosowym, detergentach, lakierze do paznokci i farbach do włosów należy natychmiast usunąć miękką ściereczką. Następnie należy wyczyścić plamy w taki sam sposób, jak w przypadku codziennej pielęgnacji. Zaleca się nakładanie środka czyszczącego wyłącznie miękką ściereczką bawełnianą lub z mikrofibry. Pamiętaj, że na materiale Marbond nie należy stosować żadnych włókien ściernych (np. gąbek typu scotch brite).

Jeśli produkt jest wykonany z materiału Sentec, do czyszczenia możesz użyć włókien ściernych i środków do czyszczenia niezawierających granulek. Taki proces czyszczenia należy przeprowadzać na całej powierzchni produktu, w następujących seriach ruchów: prawo-lewo, góra-dół, ukośnie i na koniec okrężnie. Wyjątkowo uporczywe plamy należy usuwać za pomocą maszyny polerskiej. W takim przypadku zalecane jest skontaktowanie się z autoryzowanym serwisem.

USUWANIE RYS ODNAWIANIE PRODUKTÓW





Zadrapania na materiale Sentec można usunąć za pomocą włóknin ściernych i zwykłego środka do czyszczenia lub maszyny polerskiej. Należy przeprowadzić taki sam proces czyszczenia, co w przypadku plam. Jeśli trzeba użyć maszyny polerskiej należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.

Jedną z zalet materiałów Sentec i Marbond jest to, że są one odnawialne. W przypadku obu materiałów można przywrócić produktowi jego pierwotny wygląd po wystąpieniu głębokich uszkodzeń. Ta usługa wymaga odpowiedniego zestawu do naprawy (dostępnego na zamówienie) i powinna być wykonywana przez autoryzowanych techników serwisowych.

UWAGI OGÓLNE





Każdy materiał, który jest niewłaściwie używany lub źle konserwowany, może ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia wynikające z nieprawidłowo przeprowadzonej przez użytkownika konserwacji nie są objęte gwarancją producenta. Najczęstsze problemy powodujące utratę gwarancji mogą powstać w wyniku:

- _ stosowania agresywnych środków chemicznych (np. środki na bazie acetonu, agresywne rozpuszczalniki, środki do czyszczenia kanalizacji itp.)

 - _ kontaktu produktu z silnymi chemikaliami, wrzącymi cieczami i gorącymi przedmiotami

 - _ uszkodzeń mechanicznych, w szczególności uderzeń lub zadrapań ostrym przedmiotem
-

ŚRODKI CHEMICZNE	SENTEC: JAK CZYŚCIĆ?	MARBOND: JAK CZYŚCIĆ?
Kwas	Splukać wodą	Splukać wodą
Środki zasadowe	Wyczyścić włókniną ścierną	Splukać wodą
Środki na bazie alkoholu	Wyczyścić włókniną ścierną	Splukać wodą
Wybielacze	Splukać wodą	Splukać wodą



PLAMA	SENTEC: JAK CZYŚCIĆ?	MARBOND: JAK CZYŚCIĆ?
Czerwone wino	Wyczyścić gąbką i środkiem czyszczącym	Wyczyścić miękką ściereczką i wodą
Kawa	Wyczyścić gąbką i środkiem czyszczącym	Splukać wodą
Herbata	Wyczyścić gąbką i środkiem czyszczącym	Splukać wodą
Olejki eteryczne	Wyczyścić gąbką i wodą	Splukać wodą
Szminka	Wyczyścić gąbką i środkiem czyszczącym	Splukać wodą
Farba do włosów	Wyczyścić gąbką i środkiem czyszczącym	Natychmiast splukać wodą i wyczyścić miękką ściereczką
Lakier do włosów	Czyszczenie gąbką i środkiem czyszczącym	Wyczyścić miękką ściereczką i wodą
Świece i wosk	Gorący wosk ze świecy nie odkształca powierzchni wanny. Stwardniały wosk można łatwo usunąć palcem lub plastikowym narzędziem. Oczyścić obszar zgodnie z instrukcją pielęgnacji.	Gorący wosk ze świecy nie odkształca powierzchni wanny. Stwardniały wosk można łatwo usunąć palcem lub plastikowym narzędziem. Oczyścić obszar zgodnie z instrukcją pielęgnacji.
Piach	Splukać wodą, uważając, aby nie spowodować żadnych zarysowań	Splukać wodą, brak ubytków na powierzchni wanny

Należy pamiętać, że te środki czyszczące są przeznaczone do usuwania wyjątkowo uporczywych plam. Zawsze najlepiej jest natychmiast usunąć plamę miękką szmatką. Jeśli plama pozostaje, należy zastosować środki wymienione w tej tabeli.



www.laufen.pl



Katalogi do pobrania



www.bim.laufen.com
www.facebook.com/laufenpolska
www.twitter.com/laufenbathrooms
www.youtube.com/laufenbathrooms1
www.instagram.com/laufen.polska
www.pinterest.com/laufenbathrooms

LAUFEN

Siedziba główna:
LAUFEN Bathrooms AG
Wahlenstrasse 46
CH-4242 Laufen
Tel. +41 61 765 71 11
feedback@laufen.ch
www.laufen.com

Eksport:
LAUFEN Bathrooms AG
Wahlenstrasse 46
CH-4242 Laufen
Tel. +41 61 765 76 09
Fax +41 61 765 77 77
export@laufen.ch
www.laufen.com/export

Polska:
Roca Polska Sp. z o.o.
ul. Wyczółkowskiego 20
44-109 Gliwice
Tel. +48 32 339 41 00
Fax +48 32 339 41 01
biuro@laufen.pl
www.laufen.pl
INFOLINIA: 801 88 76 22